

# Difusor “Aroma Lite”

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Experimente los beneficios aromáticos y terapéuticos de los aceites esenciales CPTG® de dōTERRA con el difusor “aroma Lite” de dōTERRA. Utilizando tecnología de atomización de tiempo real, el difusor “aroma Lite” crea una salida de vapor ultra-fina de 1 a 3 micrómetros para una máxima difusión de los aceites esenciales de dōTERRA, el cual esparce el aroma de los aceites rápidamente en una habitación.

El difusor aroma Lite cuenta con una amplia reserva de agua y varios ajustes, lo que le permite personalizar la difusión de los aceites individuales de dōTERRA, mezclas de aceites, o sus mezclas personalizadas por hasta ocho horas (dependiendo de la configuración). Ya que es pequeño y compacto, el difusor aroma Lite purifica silenciosamente, humidifica el aire y tiene una luz opcional para la noche, lo que lo hace perfecto para su uso mientras está durmiendo o cuando esté viajando.



**CPTG** Grado Terapéutico  
Certificado Puro

1

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Difunde con fuerza y silenciosamente los aceites esenciales.
- Esparce los aceites esenciales a través de la oscilación de alta frecuencia por un máximo de ocho horas (dependiendo de la configuración del vapor).
- Cuenta con cuatro configuraciones de salida de vapor y una luz opcional para la noche.
- Tecnología de atomización de tiempo real.
- Crea un vapor ultra fino (1-3 micrómetros) para una máxima difusión de los aceites esenciales.
- Ayuda a purificar y humedecer el aire.
- Diseño de tamaño pequeño y compacto, perfecto para viajes y estada en los hoteles
- Relajante y terapéutico.

## INSTRUCCIONES DE USO

1. Coloque agua del grifo o agua mineral en el depósito de agua, no utilice agua destilada. Llenar hasta la línea vertical indicada (unos 20 cc).
2. Coloque cuatro o cinco gotas de aceites esenciales CPTG de dōTERRA en el tanque del difusor. No utilice aceites esenciales artificiales o fragancias químicas para prevenir la inhalación de partículas químicas nocivas en los pulmones.
3. Ajuste la cubierta blanca a la base del difusor. Asegúrese de que la boquilla de aspersión y el orificio están alineados.
4. Conecte el adaptador al tomacorriente y enchufe el otro extremo al difusor.
5. Para operar la configuración del difusor:
  - a. Presione el botón una vez para una difusión de hasta cuatro horas (la luz verde inferior se iluminará).
  - b. Presione el botón una vez más para una difusión de hasta ocho horas (La luz verde superior se iluminará). El vapor se esparcirá intermitentemente, en periodos de 15 segundos. Nota: Si el agua esta aun nivel inferior de 20cc, el difusor se apagará automáticamente.
6. Para que disfrute de su difusor de aroma Lite a largo plazo, siga cuidadosamente las instrucciones de limpieza, mantenimiento, y seguridad que se encuentran en el manual del producto.

## Difusor Aroma Lite

Núm. de Pieza: 33130001  
Precio al Consultor: \$89.95  
Precio al Menudeo: \$119.93  
PV: 40.00

## BENEFICIOS DE LA DIFUSIÓN DE LOS ACEITES ESENCIALES

- Favorece el bienestar emocional
- Calma la tensión nerviosa
- Eleva y mejora el estado de ánimo
- Mejora la claridad y el enfoque
- Purifica y refresca el aire
- Aumenta la humedad en el aire
- Favorece una respiración saludable y una buena función respiratoria (dependiendo del aceite)

2



Aceites no incluidos