

							
	Bubble Motion-Activated Diffuser 泡泡迷你體感芳香噴霧器	Pebble Diffuser 鵝卵石紋芳香噴霧器	Petal Diffuser 2.0 花瓣型芳香噴霧器	Hygge Diffuser 舒樂芳香噴霧器	Laluz Diffuser 迷你意馨芳香噴霧器	Train Diffuser 小火車芳香噴霧器	Wombat Diffuser 袋熊芳香噴霧器
產品尺寸	75.5mm(D) x 46mm(H)	130mm(L) x 85mm(W) x 135mm(H)	135mm(D) x 121mm(H)	150mm(D) x 122mm(H)	90mm(D) x 190mm(H)	小火車芳香噴霧器： 219.5mm(L) x 108mm x 147.7mm 小火車芳香噴霧器加火車軌道： 300mm(L) x 116.5mm(W) x 156mm(H)	220mm(L) x 64mm(W) x 107mm(H)
電源類型	USB線	認證AC電源插頭	認證AC電源插頭	認證AC電源插頭	認證AC電源插頭	USB電源插頭	認證AC電源插頭
水容量	無需加水	100 mL	240 mL	150 mL	120 mL	120 mL	150 mL
最高適用房間大小	110平方英尺	270平方英尺	330平方英尺	300平方英尺	330平方英尺	270平方英尺	270平方英尺
動態感應範圍	4米及120度動態感應	-	-	-	-	-	-
最高連續運行時間	長達12小時	5小時	6小時	最高5小時	高霧模式: 4小時 低霧模式: 8小時	6小時	8小時
最高間歇運行時間 (5分鐘噴霧/5分鐘停止)	-	10小時	12小時	10小時	-	12小時	16小時
時間設定	-	2小時/5小時/10小時	2小時/6小時/12小時	2小時/5小時/ 計時器關閉-開啟	1小時/2小時/4小時/ 計時器關閉-開啟	3小時/6小時/12小時	4小時/8小時/16小時
燈光選項	-	青、白、紫、暖白色 和藍色, 或燈光關閉	夜間暇光或燈光關閉	明亮暖色、暗淡暖色、 燭光效果或燈光關閉	夜間暇光、日常燈光 和淡紫色、或燈光關閉	明亮暖色、暗淡暖色 或燈光關閉	明亮暖色、暗淡暖色 或燈光關閉
聲音	-	-	-	-	-	火車鳴笛聲	鋼琴搖籃曲/自然叢林/ 海洋之聲/ 鳥聲/音樂關閉
自動安全關閉	是	是	是	是	是	是	是
備註	請勿使用粘度高或濃稠的精油如檀香、岩蘭草或沒藥等精油，以防止設備堵塞。	使用時請確保水位不超過最水位標記	使用時請確保水位不超過最水位標記	使用時請確保水位不超過最水位標記	使用時請確保水位不超過最水位標記	使用時請確保水位不超過最水位標記	使用時請確保水位不超過最水位標記

*有關噴霧器使用清潔及保養詳情，請參閱產品說明書。