


# dōTERRA® Laluz™

迷你意馨芳香噴霧器 • Ultrasonic Diffuser

使用說明書



### 使用方法

電源/噴霧時間按鈕

使用芳香噴霧器時,請放置在防水的水平面上。

噴霧按鈕



內蓋。



2. 將電源插頭的另 一端插入位於噴 霧器底部的直流 電插口中。



3. 加水入水箱中 到最高水位標 記。加入8-10 滴精油(需另購)。



4. 裝回內蓋和頂 蓋。



入牆上的電源 插座。



6. 按開關按鈕開 啟噴霧器開始噴 噴霧。(有關使用 說明, 請參看 "產品功能")

#### 注意:

- •當水位過低時,本裝置將自動關機。
- •不使用產品的情況下,請將電源插頭從電源插座中拔除。

時設定。

## 產品功能

電源/時間按鈕:

按一次 = 指示燈亮起, 持續噴霧模式 按二次 = 1HR 1小時 指示燈亮起

按四次= 4HR 4小時 指示燈亮起 按五次=停止噴霧

按三次 = 2HR 2小時 指示燈亮起

O O (SO) (1)

\*定時顯示燈會於按壓電源開關後10秒慢慢變暗。當按下電源開關後,定時顯示燈便會開啟並移至下一個定

按一次 = 柔和的暖光 按四次 = 明亮的薰衣草色

燈光控制按鈕:

按二次 = 明亮的暖光

按五次 = 關燈

按三次 = 柔和的薰衣草色

\*此裝置配有四段燈光模式。點按燈光控制按扭可切換燈光模式。燈光可獨立控制開啟或關閉。

噴霧按鈕:

按一次 = 低噴霧量

按二次 = 高噴霧量(可再次按下切換模式)

## 注意事項

- 1. 確保將內蓋正確地放在水箱上,並將頂蓋正確地平放在底座上。
- 2. 不同芳香噴霧器的噴霧效果會因水質、精油、空氣濕度與溫度略有不同。
- 3. 此噴霧器為使用純天然的精油而設計。人工香水、香料或有雜質的精油可能會損壞噴霧器。
- 4. 請於每次使用後進行清潔。使用自來水、泉水或蒸餾水進行清洗, 並用軟布擦拭。
- 5. 當水位低於霧化片時, 噴霧器將自動關機。

#### 安全注意事項

使用此產品時請規範遵守以下安全注意事項:

- 1. 本產品必須配合隨裝置附送的電源插頭使用, 以免損壞機件。
- 2. 不要將水從送風口倒出。
- 3. 當移動或儲藏本裝置時, 請關閉裝置, 拔除電源, 清空水箱內的水並用軟布擦乾機器後才收起。
- 4. 發現產品冒煙或有燒焦氣味,應立即關掉電源並拔出插頭。
- 5 加水時,請勿超過最高水位指示線。
- 6. 將產品放置在平坦而堅固的平面上, 請勿置於地毯, 地墊或各種不平坦或不穩固的地方。
- 7. 建議使用自來水或泉水, 請勿使用蒸餾水。
- 8. 在操作過程中請勿移動本產品。拔出插頭時必須抓住電源插頭, 且勿拉扯電線。
- 9. 產品請勿置於陽光直射的地方或靠近冰箱與電風扇或高溫的環境。
- 10. 若無家長陪伴, 請勿讓幼童操作噴霧器。
- 11. 產品非醫療器材, 切勿直接吸聞噴霧。

# 故障排除指南

狀況	原因	解決方案
無法開啟噴霧 器/提早自行 關閉	1. 儲水量不足 2. 電源連接不當	1. 將水位加滿至水箱中最高的水位 標記。 2. 拔除電源插頭, 並重新插上。
沒有噴霧或噴霧異常	噴霧時間指示燈正常 但無噴霧	1. 確認水位。水位不可超過最高水 位標記。
	蓋上頂蓋之後,沒有噴霧	1. 進風口可能被阻塞。檢查以確保 進風口無異物阻塞,並且裝置被 放置在固體表面上。 2. 判斷風扇是否運轉,若不運轉, 可聯絡doTERRA 客服。
	霧化片有油污	1. 請遵循有關清潔和保養的說明指示。 2. 進風口堵塞可能會影響霧化性能。
	頂蓋/內蓋沒有完全固 定在矽膠環上	1. 確保頂蓋/內蓋完全固定在 矽膠環上。
漏水	1. 頂蓋/內蓋沒有蓋好 2. 溫度過低或過高/濕 度過高	1. 重新蓋好蓋子。 2. 調節室溫或濕度。

# F€ X (€ & CAN ICES-1/NMB-1

## 清潔與保養

清洗前,請關閉裝置電源並拔下電源插頭。清空水箱時,請從送風口的另一側倒水。

每周至少清潔水箱和霧化片兩次。使用棉布和中性清潔劑清潔水箱中的霧化片。最後用清水沖洗,並用乾布擦拭乾淨。

★ 警告:使用腐蝕性或刺激性化學物質可能會對裝置 造成損壞。



#### 產品規格

超聲波振動會將水和精油轉化成芳香噴霧。

1. 水箱容量: 120mL

2. 適用面積: 最大可覆蓋330平方英尺

3. 持續運行:

最高噴霧量: 最多持續4小時 最低噴霧量: 最多持續8小時

4. 噴霧時間: 1小時/2小時/4小時/關閉-持續模式

5. 柔和/明亮的暖光和薰衣草色燈光設置/選項

6. 自動安全關機

7. 電源: 包含經認證的電源插頭

# 產品保養書

dōTERRA® 提供一年保養,dōTERRA產品保養範圍請參考以下條文: dōTERRA Hong Kong Ltd. (以下簡稱dōTERRA) 保養其噴霧器於購買後一年之內,正常使用下的故障狀況(正常使用定義為使用者按照使用說明書操作狀況),若於購買後一 年内正常使用下所產生的故障,可申請退回產品,並獲18分產品點數,請先將故障產品交回dōTERRA香港分公司。

詳細資訊請洽客戶服務專線: (852) 3197-6699

此裝置不適用於體能、感官或精神功能不全或缺乏生活經驗和常識者(包括兒童)使用,除非負責他們安全的人士為他們提供看護 或有關裝置使用的指導。請看護好兒童以免他們玩耍此裝置。

8 歲及以上兒童和體能、感官或精神功能不全或缺乏生活經驗和常識者可以使用此裝置,前提是他們在相關看護下使用或得到安全 使用裝置的相關指導,並理解可能涉及的危險。兒童不可玩耍此裝置。無人看護的兒童不可進行清理和維護工作。