# 도테라 라루즈 디퓨저

# doTERRA Laluz Diffuser

## PRODUCT INFORMATION

dōTERRA

# 자주 묻는 질문들 (FAQs)

#### Q: 전원을 키고 바로 전원이 꺼지는 경우 고장인가요??

A: 물의 수위가 최대로 낮아진 경우/ 콘센트 연결이 안된 경우 전원이 꺼집니다. 본채 뚜껑을 열어 물의 양을 확인 하거나 전원 연결이 되었는지 확인하세요.

#### Q: 최대 사용시간은 얼마나 되나요?

A: 본채 뒤에 표시된 최대 범위까지 물을 채웠을 시 가장 높은 단계의 미스트 분사는 최대 4시간 사용 가능하며 가장 낮은 단계의 분사 모드는 최대 8시간 사용이 가능합니다.

#### Q: 고속충전 케이블 사용이 가능한가요?

A: 패키지에 포함 된 케이블 이외에 충전기는 고속 충전기를 포함 사용이 불가합니다. 반드시 내장 된 케이블로만 사용을 부탁드립니다. (사용하지 않을 때에는 어댑터를 콘센트에서 분리해주세요.)

#### Q: 최대 분사 범위는 어떻게 되나요?

A: 최대 범위는 30 m<sup>2</sup> 입니다.

#### Q: 미스트 제어 버튼은 몇가지 옵션이 있나요?

A: 2개 옵션(약한 미스트, 강한 미스트)이 있습니다.(사용되는 물의 종류, 습도 및/또는 공기 온도, 계절 등에 따라 증기량이 달라지는 것은 정상 입니다.)

#### Q: 비정상적인 미스트 분사의 경우 고장인가요?

A: 공기 주입구가 막혀 있거나 상단 뚜껑/내부 뚜껑의 실리콘 링에 완전히 끼워져 있지 않은 경우, 물의 수위가 최대 수위점을 초과한 경우 미스트가 없거나 비정상적인 분사가 발생됩니다.

### Q: 상단 조명은 몇가지 옵션이 있나요?

A: 4 가지 조명 옵션(은은한 노란빛의 조명, 밝은 노란빛의 조명, 은은한 라벤더 조명, 밝은 라벤더 조명)이 있습니다.

### Q: 타이머 표시등 꺼짐 현상은 고장인가요?

A: 고장이 아닙니다. 정상적인 작동으로 타이머 설정 후 약 10~13초 사이 표시등이 꺼집니다.











3단계 타이머 설정 가능 / 재질: 유리, 폴리프로필렌 /사이즈: 8.5 x 18.5cm

