

dōTERRA Roam Diffuser (Difuzorius)

dōTERRA™ | EUROPE

PRODUKTO INFORMACIJOS
PUSLAPIS



PAGRINDINIAI PRIVALUMAI

- Galima naudoti be laido.
- Sukurtas atsakingai, naudojant ekologišką perdirbtą dervą.
- Patrauklaus ir unikalus dizaino, pagamintas iš šlifuoto natūralaus akmens.
- Belaidis, maitinamas baterijomis (pridedama baterijų krovimo stotelė).
- Nuolatinis arba su pertraukomis (5 minutes įjungta, 5 minutes išjungta) veikimas.
- Naudodami su adapteriu, galėsite mėgautis iki 5 valandų nuolatiniu arba 10 valandų pertraukiamu veikimu.
- Naudodami su baterijomis, galėsite mėgautis iki 4 valandų nuolatiniu arba 8 valandų pertraukiamu veikimu.
- Jaukiai baltos, šiltos ir žydros spalvos apšvietimo nustatymai.
- Švelniai užpildo garais iki 25 m² ploto patalpą, vandens talpa 100 ml.
- Automatinis apsauginis išjungimas.

PRODUKTO APRAŠYMAS

Išorinis dōTERRA Roam Diffuser (Difuzorius) korpusas pagamintas iš natūralaus poliruoto ir šlifuoto akmens, dėl kurio kiekvienas difuzorius yra unikalus. Likusi difuzoriaus dalis pagaminta iš ekologiškos panaudotos ir perdirbtos dervos, sustiprinančios paprastą ir natūralų grožį. dōTERRA Roam Diffuser (Difuzorius) su integruota didelės talpos įkraunama baterija ir kartu pristatoma krovimo stotimi yra belaidis ir nešiojamas, tad puikiai tiks bet kuriame namų ar biuro kambaryje!

DIFUZORIAUS UŽPILDYMAS

- Naudokite švarų kambario temperatūros vandenį iš čiaupo. Įsitikinkite, kad vandens lygis neviršija žymos.
- Įlašinkite 5–12 dōTERRA eterinių aliejų lašus. Norėdami stipresnio kvapo, galite įlašinti daugiau aliejaus. Išbandykite įvairių aliejų kieki ir atrasite, koks kiekis jums patinka labiausiai.

DIFUZORIAUS VALYMAS

Valymas yra būtinas žingsnis, užtikrinantis, kad difuzoriuje nesikaupia aliejaus likučiai, galintys jį sugadinti. Naudinga periodiškai išvalyti difuzorių. Norėdami tai padaryti, sekite instrukcijas:

1. Įpilkite į difuzorių švaraus vandens iki pusės.
2. Įlašinkite 10 lašų baltojo acto.
3. Leiskite difuzoriui veikti apie 5 minutes, kad vandens ir acto mišinys pasiskirstytų po visą prietaisą ir jį išvalytų.
4. Išpilkite visą vandenį.
5. Naudodami acte pamirkytą šluostę išvalykite difuzoriaus kampus ir sunkiai prieinamas vietas.
6. Išskalaukite švariu vandeniu.
7. Sausa šluoste kruopščiai išvalykite difuzorių.