

Dyfuzor dōTERRA Roam

dōTERRA™ | EUROPE

KARTA PRODUKTU



PODSTAWOWE KORZYŚCI

- Umożliwia bezprzewodowe działanie.
- Odpowiedzialnie zaprojektowany z ekologicznej żywicy pochodzącej z recyklingu.
- Piękny, niepowtarzalny design z naturalnego, szlifowanego kamienia.
- Bezprzewodowy i zasilany na akumulator (podstawa ładująca w zestawie).
- Rozpylanie mgiełki ciągłe lub przerywane (5 minut w trybie włączonym, 5 minut w trybie wyłączonym).
- Zasilanie sieciowe: 5 godzin rozpylania ciągłego lub 10 godzin rozpylania przerywanego.
- Zasilanie akumulatorem: 4 godziny rozpylania ciągłego lub 8 godzin rozpylania przerywanego.
- Nastrojowe światło w kolorze białym, ciepłym lub turkusowym.
- Wypełnia mgiełką przestrzeń na powierzchni do 25 m² i ma pojemność 100 ml.
- Automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa.

OPIS PRODUKTU

Zewnętrzna powłoka dyfuzora dōTERRA Roam wykonana została z naturalnego, szlifowanego kamienia co sprawia, że każdy dyfuzor jest jedyny w swoim rodzaju. Pozostałe elementy dyfuzora zrobione są z ekologicznej żywicy pochodzącej z recyklingu użytkowego, co podkreśla jego proste, naturalne piękno. Dyfuzor dōTERRA Roam, wyposażony w pojemny, wbudowany akumulator i ładowarkę, to bezprzewodowe urządzenie przenośne, z którego można korzystać w dowolnym pomieszczeniu – w domu lub w biurze!

NAPEŁNIANIE DYFUZORA

- Stosuj czystą wodę z kranu o temperaturze pokojowej. Upewnij się, że poziom wody nie przekracza oznaczenia wody.
- Dodaj 5–12 kropli olejków eterycznych dōTERRA. Możesz dodać więcej olejku, aby uzyskać mocniejszy aromat. Eksperymentuj z ilością używanego oleju i znajdź swoją optymalną proporcję.

CZYSZCZENIE DYFUZORA

Czyszczenie jest niezbędnym elementem zachowania urządzenia w pełnej sprawności, gdyż gromadzące się w urządzeniu resztki oleju uniemożliwiają normalne działanie. Dobrą praktyką jest okresowe czyszczenie dyfuzora. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:

1. Napełnij dyfuzor do połowy czystą wodą.
2. Dodaj 10 kropli białego octu.
3. Pozostaw dyfuzor na mniej więcej 5 minut, aby mieszanka wody z octem rozplynęła się po całym urządzeniu i oczyściła je.
4. Całkowicie opróżnij dyfuzor.
5. Używając wacika zanurzonego w occie, oczyść ciasne miejsca i narożniki dyfuzora.
6. Przepłucz go czystą wodą.
7. Użyj suchej szmatki, aby wytrzeć dyfuzor i dokładnie go osuszyć.