




dōTERRA® Laluz™

เครื่องฟุ้งไอน้ำด้วยอัลตราโซนิก

คู่มือการใช้งาน


ข้อมูลทั่วไป




ขั้นตอนการใช้งาน

ระหว่างการใช้งานให้วางเครื่องพ่นไอน้ำไว้บนพื้นผิวที่เรียบมั่นคง และเปิดน้ำได้

1. นำฝาครอบด้านบนและฝาด้านในออกจากตัวเครื่อง






2. นำฝาครอบด้านบนและฝาด้านในออกจากตัวเครื่อง



3. ใส่น้ำสะอาดลงในที่บรรจุน้ำจนถึงระดับสูงสุดที่ระบุไว้ตรงตัวเครื่อง ใส่น้ำมันหอมระเหยกลิ่นที่ต้องการประมาณ 5-10 หยดลงในที่บรรจุน้ำ





4. วางเพื่อปิดฝาครอบทั้งฝาด้านในและฝาครอบด้านนอกให้สนิท

5. เสียบปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อกับไฟฟ้าบ้านให้เรียบร้อย

6. (ดูรายละเอียดการทำงานและขั้นตอนการใช้งาน)

หมายเหตุ:

- เครื่องจะหยุดทำงานอัตโนมัติหากระดับน้ำไม่เพียงพอ
- เอาปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งาน

ลักษณะการใช้งาน

การสันสะเทือนของอัลตราโซนิคจะทำให้ น้ำ และ น้ำมันหอมระเหยถูกเปลี่ยนเป็นหมอกไอน้ำ

1. ความจุสูงสุด : 120 มล.

2. ครอบคลุมพื้นที่ 30 ตรม.

3. การทำงานแบบต่อเนื่อง

การทำงานแบบพ่นหมอกไอน้ำแบบแรงสุด : สูงสุด 4 ชม.

การทำงานแบบพ่นหมอกไอน้ำแบบเบาสุด : สูงสุด 8 ชม.

4. ระบบตั้งเวลา : 1 ชม. / 2 ชม. / 4 ชม. สำหรับการตั้งเวลาปิด - หรือเปิดตลอดเวลา

5. สามารถเปลี่ยนแสงได้ทั้งแบบสว่างน้อย และ สว่างมาก พร้อมการเลือกสีด้วยสวิตช์หรือสี ม่วงลาเวนเดอร์

6. ระบบหยุดการทำงานอัตโนมัติ

7. การเปิด/ปิด : มีที่แปลงไฟฟ้้าอัตโนมัติในอุปกรณ์ชุดติดตั้ง

การใช้งาน

ปุ่มเปิดปิด/ปุ่มตั้งเวลา

กดครั้งที่ 1 = ไฟแสดงการเปิดใช้งาน , ฟันหมอกไอน้ำตลอดเวลา

กดครั้งที่ 2 = ไฟแสดงการตั้งเวลา 1 ชม. / เครื่องตั้งเวลาทำงาน 1 ชม.

กดครั้งที่ 3 = ไฟแสดงการตั้งเวลา 2 ชม. / เครื่องตั้งเวลาทำงาน 2 ชม.

กดครั้งที่ 4 = ไฟแสดงการตั้งเวลา 4 ชม. / เครื่องตั้งเวลาทำงาน 4 ชม.

กดครั้งที่ 5 = ไฟแสดงการปิดหมอกไอน้ำ



*ไฟแสดงการทำงานจะค่อยๆดับลงภายใน 10 วินาทีหลังจากกดปุ่ม เปิด/ปิด หรือปุ่มการตั้งเวลา เมื่อปุ่มดังกล่าวได้ถูกกด, ไฟแสดงระยะเวลาจะสว่างขึ้นและพร้อมให้ไปตั้งค่าอื่น ๆ

ปุ่มควบคุมแสงไฟ

• เครื่องมีฟังก์ชันแสงไฟให้เลือกใช้งานมากถึง 4 แบบ โดยกดปุ่มควบคุมแสงไฟและสีไฟได้ตามที่ต้องการ

กดครั้งที่ 1 = แสงวอร์มไลท์แบบเบา

กดครั้งที่ 2 = แสงวอร์มไลท์แบบสว่าง

กดครั้งที่ 3 = แสงสีม่วงลาเวนเดอร์แบบเบา

กดครั้งที่ 4 = แสงสีม่วงลาเวนเดอร์แบบสว่าง

กดครั้งที่ 5 = ปิดแสงไฟ

ปุ่มควบคุมหมอกไอน้ำ

กดครั้งที่ 1 = การฟ้นหมอกไอน้ำแบบเบา


กดครั้งที่ 2 = การฟ้นหมอกไอน้ำแบบแรง


(กดเข้าไปเรื่อย ๆ เพื่อวนกลับ)

การทำความสะอาดและดูแลอุปกรณ์

ดึงปลั๊กออกทุกครั้งก่อนทำความสะอาดเครื่อง และถอดสายไฟออกจากตัวเครื่อง นำน้ำออกจากที่บรรจุน้ำโดยเทน้ำออกให้หมด

ทำความสะอาดที่บรรจุน้ำ 2 ครั้งต่อสัปดาห์ และใช้ผ้าเช็ดเบาๆ ที่แห้งสะอาดทำหมอกไอน้ำ ล้างด้วยน้ำสะอาดและเช็ดให้แห้งสนิท

 คำเตือน: การใช้สารทำความสะอาดที่เป็นสารเคมีอาจทำลายตัวเครื่อง ระวังอย่าให้น้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในที่บรรจุน้ำสัมผัสกับตัวเครื่องเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดกับตัวเครื่อง



การแก้ปัญหาเบื้องต้น

สถานะ	สาเหตุ	การแก้ไข
การล้มเหลวในการเปิดใช้งาน / การปิดเครื่องก่อนเวลา	<ol style="list-style-type: none"> 1. อาจมีน้ำไม่เพียงพอ 2. การต่อปลั๊กไม่ถูกต้องหรือไม่สนิท 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เติมน้ำให้อยู่ในระดับสูงสุดตามที่กำหนด 2. ถอดสายปลั๊กออกและเริ่มต่อใหม่อีกครั้งให้ถูกต้อง
ไม่มีหมอกไอน้ำพุ่งออกมาหรือออกมาในปริมาณที่ไม่ปกติ	การพ่นหมอกไอน้ำล้มเหลวแต่ยังมีแสงไฟตามปกติ	1. ตรวจสอบว่าระดับน้ำไม่ได้อยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าที่กำหนด
	ไม่มีหมอกไอน้ำพุ่งออกมาหลังจากที่ปิดฝาครอบ	<ol style="list-style-type: none"> 1. ส่วนที่ดูดอากาศเข้าอาจจะถูกปิดอยู่ ตรวจสอบอีกครั้งว่าไม่มีสิ่งใดกีดขวางช่องทางการดูดอากาศและวางเครื่องไว้ในพื้นผิวที่แข็งมั่นคงและเรียบ 2. เช็กระบบพัดลม หากพบการทำงานที่ผิดปกติให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า
	น้ำมันหอมระเหยติดเป็นคราบบนแผงโลหะ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กรุณาทำความสะอาดตามขั้นตอน 2. การปิดขวางทางเข้าอากาศอาจทำให้การพ่นหมอกไอน้ำไม่สมบูรณ์
	ฝาครอบด้านบน / ฝาครอบด้านในปิดไม่สนิท	1. ปรับตำแหน่งฝาอีกครั้ง เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
น้ำรั่วซึม	<ol style="list-style-type: none"> 1. ฝาครอบด้านบน / ฝาครอบด้านในปิดไม่สนิทหรือหายไป 2. อุณหภูมิของน้ำต่ำหรือสูงเกินไป / หรือความชื้นมากเกินไป 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เปลี่ยนหรือจัดวางตำแหน่งของฝาครอบด้านบน / ฝาครอบด้านใน อีกครั้งอาจแก้ไขได้ 2. ปรับอุณหภูมิของน้ำ หรือ ปรับอุณหภูมิหรือความชื้นของห้อง

คำเตือน

1. ตรวจสอบก่อนใช้งานว่าฝาครอบด้านในและฝาครอบด้านนอกได้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องและถูกปิดสนิท
2. การปล่อยหมอกไอน้ำอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับน้ำมันหอมระเหยที่ใช้, ความชื้น, อุณหภูมิของน้ำและห้อง
3. ผลึกไขมันจะถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานกับน้ำมันหอมระเหยบริสุทธิ์ 100% ซึ่งหากใช้กับผลึกไขมันที่ปนเปื้อนอาจทำให้เครื่องเสียหายได้
4. ทำความสะอาดเครื่องทุกครั้งหลังใช้งานเสร็จ โดยใช้น้ำสะอาดล้างตัวเครื่องและเช็ดให้แห้งสนิทก่อนใช้งานอีกครั้ง
5. เครื่องมือจะหยุดการทำงานอัตโนมัติหากระดับน้ำมีน้อยเกินไป

ความปลอดภัย

ปฏิบัติตามข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน

1. ใช้งานตามข้อแนะนำที่ระบุเท่านั้น
2. ใช้ปลั๊กค่อไฟตามที่ให้มาพร้อมกับเครื่องเท่านั้น
3. อย่าเทน้ำออกจากกรุฟ้นไอน้ำ
4. ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนย้ายหรือขยับพื้นที่การใช้งาน
5. ปิดเครื่องและดึงปลั๊กออกทันทีหากมีควันหรือกลิ่นไหม้ที่ผิดปกติ
6. ห้ามใส่น้ำเกินกว่าระดับที่กำหนด
7. วางเครื่องไว้พื้นผิวที่แข็ง เรียบ เพื่อให้เครื่องไม่คว่ำหรือพลิกได้
8. ใส่น้ำสะอาดเช่นน้ำประปา, น้ำธรรมชาติ, น้ำดื่ม ห้ามใส่น้ำแร่
9. ห้ามเคลื่อนย้ายเครื่องในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน ดึงปลั๊กออกให้เรียบร้อยก่อนเคลื่อนย้าย

10. ห้ามวางเครื่องไว้ในแสงแดด หรือใกล้กับตู้เย็น, พัดลม หรือพื้นที่ที่มีความร้อน

11. ห้ามเด็กใช้งาน หรือใช้งานโดยมีผู้ใหญ่เป็นผู้ดูแลใกล้ชิด

12. เครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องมือเพื่อใช้ทางการแพทย์

ห้ามสูดหายใจเข้าโดยตรงจากที่ปล่อยพ่นหมอกไอน้ำ

การรับประกันสินค้า

deTERRA® รับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันที่ซื้อ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

การรับประกันสินค้าในระยะเวลา 1 ปีโดยครอบคลุมการรับประกันในส่วนของคุณภาพของอุปกรณ์ที่เกิดขึ้นจากการผลิตหรือสินค้าชำรุดในขอบเขตการใช้งานตามปกติ ซึ่งระยะเวลารับประกันจะนับจากวันที่ซื้อสินค้าจากบริษัทฯ (ระยะเวลาการรับประกัน) ซึ่งลูกค้าจะต้องศึกษาคู่มือและทำตามขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากลูกค้าที่ต้องการเคลมประกันในระยะเวลาประกันและเป็นไปตามเงื่อนไขของการรับประกันโดยบริษัทจะ (1) ส่งสินค้าชุดใหม่ให้กับลูกค้า, หรือ (2) ทำการคืนเงินให้ตามนโยบายการคืนสินค้าของเคเตอร์ร่าในระยะเวลา 30 วัน และลูกค้าจะต้องส่งคืนสินค้ารายการที่ชำรุดและมีการเคลมให้ครบก่อนที่บริษัทจะทำการคืนหรือเปลี่ยนสินค้าให้และถือว่าสินค้าที่ชำรุดเป็นทรัพย์สินของเคเตอร์ร่า

กรุณาโทร 1-800-411-8151 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



CAN ICES-1/NMB-1

เครื่องฟอมน้ำชุนนี้ไม่แนะนำให้ใช้ในเด็กหรือบุคคลที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือบุคคลที่อาจมีการตอบสนองทางร่างกายที่ไม่ปกติจะต้องได้รับคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ถูกต้องก่อนเริ่มใช้งาน ไม่ควรให้เด็กเล่นอุปกรณ์ตามลำพัง

เครื่องฟอมน้ำชุนนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่เด็กอายุ 8 ขวบขึ้นไป และบุคคลที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนหรือบุคคลที่อาจมีการตอบสนองทางร่างกายที่ไม่ปกติจะต้องได้รับคำแนะนำในเรื่องของความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ถูกต้องก่อนเริ่มใช้งาน ไม่ควรให้เด็กเล่นอุปกรณ์ตามลำพัง ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดหรือการซ่อมแซมเครื่องมือตามลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด

CAN ICES-1/NMB-1

This ISM device complies with Canadian ICES-001

This device complies with part 18 of the FCC Rules

(a) ปัญหาการแทรกของคลื่นรับสัญญาณ :

การทำงานจะขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัย

- (1) เครื่องมือนี้จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการก่อกวนสัญญาณที่รุนแรง และ
- (2) เครื่องมือนี้สามารถรับการก่อกวนสัญญาณจากอุปกรณ์อื่นได้ซึ่งอาจทำให้การทำงานผิดปกติ

(b) การดูแลระบบ

คำเตือน: การเปลี่ยนหรือการปรับใด ๆ ที่ไม่ได้รับการอนุมัติจากบริษัทจะทำให้ผู้ใช้งานเข้าข่ายใช้งานไม่ถูกต้อง

(c) ผู้ใช้สามารถทำการทดสอบในเบื้องต้นเพื่อแก้ปัญหาการก่อกวนสัญญาณด้วยตนเองได้

หมายเหตุ: เครื่องมือนี้จะมีการทำงานที่ผลิตคลื่นความถี่ ซึ่งหากไม่ได้ใช้งานตามที่ระบุในคู่มือการทำงาน อาจทำให้เกิดอันตรายหรือการแทรกสัญญาณการสื่อสารของคลื่นวิทยุได้ อย่างไรก็ตามไม่มีการรับประกันใด ๆ ว่าสัญญาณจะไม่ถูกแทรกในขณะติดตั้ง ซึ่งหากอุปกรณ์ได้แทรกแซงคลื่นวิทยุหรือการรับสัญญาณของโทรศัพท์มือถือจะปิดเครื่องมือนี้และเปิดใหม่อีกครั้ง ซึ่งผู้ใช้งานอาจจะลองทดสอบในแต่ละอุปกรณ์ตามขั้นตอนด้านล่าง:

-การปรับหาค่าคลื่นสัญญาณหรือปรับเสารับสัญญาณ

-เพิ่มระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับสัญญาณนั้นๆ

-เสียบปลั๊กระหว่างเครื่องมือนี้กับอุปกรณ์รับสัญญาณ ในที่จ่ายไฟฟ้าคนละจุด

-ปรึกษางานไฟฟ้าหรือช่างสัญญาณโทรทัศน์

หมายเลขรุ่น: GH2168

Manufactured for: dōTERRA MFG, LLC
389 S 1300 W, Pleasant Grove, UT 84062 USA

M 3360009415