

Pilōt™ Diffuser (Pilōt™ - i lõhnahajuti)

dōTERRA™ | EUROPE

TOOTE INFOLEHT



CPTG™

PEAMISED KASUTEGURID

- Taaslaetav aku, et te ei peaks muretsema, kas kusagil läheduses on pistikupesa.
- Seadistatav lõhnahajutus: 4 tundi pidevat ja kuni 8 tundi vaheaegadega lõhnahajutust.
- Toodetud vastutustundlikult, kasutades keskkonnasõbralikke materjale.
- Kaasas kandekott, adapter autos kasutamiseks, 24-kuuline garantii.
- Särav ja soe taustavalgus.

TOOTEKIRJELDUS

Tutvuge Piloti kaasaskantava lõhnahajutiga, mille saate igale poole kaasa võtta – autosse, tööle või lihtsalt teise tuppa. Mugav ja segadust vältiv Pilot sobib suurepäraselt väiksematesse ruumidesse. Uus Pilot on taaslaetav ning töötab 4 tundi pidevalt või kuni 8 tundi vaheaegadega. Kasutaja saab kohandada CPTG Certified Pure Tested Grade'i eeterlike õlide õhku pihustamist oma soovi järgi. Kompaktse ja neutraalse disainiga lõhnahajuti kaunistab iga ruumi. Pilotiga saate kaasa kahe USB pordiga 2,4 A adapteri autos kasutamiseks, et laadimine oleks lihtne, ja kandekoti lõhnahajuti reisile kaasa võtmiseks.

LÕHNAHAJUTI TÄITMINE

- Kasutage puhas toatemperatuuril kraanivett. Veenduge, et veetase ei ületaks maksimumtaseme tähist.
- Lisage 5–12 tilka dōTERRA eeterlikku õli. Tugevama lõhna jaoks võite õlikogust suurendada. Katsetage õliga ja leidke enda jaoks sobiv õlikogus.

LÕHNAHAJUTI PUHASTAMINE

Puhastamine on oluline selleks, et õli jäägid seadmesse ei koguneks ega häiriks selle tööd. Soovitav on seadet korrapäraselt puhastada. Selleks toimige järgmiselt.

1. Täitke lõhnahajuti poolenisti puhta veega.
2. Lisage kümme tilka valget äädikat.
3. Laske lõhnahajutil umbes viis minutit töötada, et äädikalahus saaks seadmest läbi joosta ja selle puhtaks teha.
4. Laske lõhnahajuti täiesti tühjaks.
5. Lõhnahajuti kitsad kohad ja nurgad puhastage äädikasse kastetud vatipulgaga.
6. Loputage puhta veega.
7. Pühkige lõhnahajuti kuiva lapiga üle, et see korralikult ära kuivatada.

HOIATUSED

Hoiatused ja juhtnöörid leiate lõhnahajuti kasutusjuhendist.